

Sicherheitshinweise, Pflege und Wartung:

- Bewahren Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen, vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Wasser, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfen Gegenstände. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder auseinanderzubauen. Halten Sie das Gerät frei von Staub, Flusen etc.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer (Explosionsgefahr)
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.
- Reparaturen an elektrischen Geräten sollten nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es feucht ist, um die Gefahr eines Stromschlags, Explosionen oder Selbstverletzungen zu vermeiden.
- NICHT verwenden, wenn das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde
- Bei Rauchentwicklung, ungewöhnlichen Geräuschen oder starker Hitzeentwicklung bringen Sie die Powerbank an einen sicheren Ort im Freien. Im Falle eines Brandes löschen und kühlen Sie mit ausreichend Wasser und alarmieren im Zweifelsfall die Feuerwehr. Lithium-Ionen-Akkus können auch nach dem Löschen noch für längere Zeit rückzünden. Lagern Sie den gelöschten Akku / das gelöschte Gerät aus diesem Grund auch nach dem Ablöschen in einem Wasserbecken oder einem anderen geeigneten Behältnis

Safety Instructions, care and maintenance

- Keep the unit away from extremely high and low temperatures, out of direct sunlight and away from water, humidity and any liquids
- Do not use abrasive cleaning agents or sharp objects. Do not attempt to repair or dismantle the appliance yourself. Keep the appliance free from dust, fluff, etc.
- Keep the unit free of dust, lint, etc.
- Keep out of reach of children
- Do not throw the unit into fire (risk of explosion)
- Do not attempt to disassemble device
- Repairs to electrical equipment should only be performed by a qualified electrician
- DO NOT use if the unit is moist in order to avoid danger of electric shock, explosions or injuring yourself
- DO NOT use if the unit has been dropped or damaged
- In the event of smoke, unusual noises or excessive heat, move the power bank to a safe place outdoors. In the event of a fire, extinguish and cool with sufficient water and, if in doubt, alert the fire brigade. Lithium-ion batteries can continue to reignite for a long

time after extinguishing. For this reason, store the extinguished battery/device in a basin of water or other suitable container even after extinguishing.

Consignes de sécurité, entretien et maintenance

- Conservez l'appareil à l'abri des températures extrêmement élevées et basses, des rayons directs du soleil ainsi que de l'eau, de l'humidité et des liquides.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou d'objets pointus. N'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil vous-même. Maintenez l'appareil exempt de poussière, de peluches, etc.-

Tenir hors de portée des enfants.

- Ne jetez pas l'appareil dans le feu (risque d'explosion).
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Les réparations des appareils électriques ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié.
- N'utilisez PAS l'appareil s'il est humide afin d'éviter tout risque de choc électrique, d'explosion ou d'automutilation.
- NE PAS utiliser si l'appareil est tombé ou a été endommagé.
- En cas de dégagement de fumée, de bruits inhabituels ou de fort dégagement de chaleur, déplacez le powerbank dans un endroit sûr à l'extérieur. En cas d'incendie, éteignez et refroidissez avec suffisamment d'eau et, en cas de doute, alertez les pompiers. Les batteries lithium-ion peuvent reprendre feu pendant un certain temps même après avoir été éteintes. Pour cette raison, conservez la batterie / l'appareil éteint(e) dans un bassin d'eau ou un autre récipient approprié, même après l'extinction.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji

- chronić urządzenie przed ekstremalnym ciepłem lub zimnem, bezpośrednim nasłonecznieniem, kontaktem z wodą, wilgotnością i wszelkiego rodzaju płynami
- nie używaj agresywnych środków czyszczących do czyszczenia powierzchni i przechowuj je z dala od ostrych przedmiotów
- chroń urządzenie przed kurzem
- trzymaj urządzenie z dala od dzieci
- nie wrzucaj urządzenia do ognia (ryzyko wybuchu)
- nie należy samodzielnie demontować urządzenia
- naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę
- nie używaj urządzenia jeśli zamoczyło się, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i eksplozji
- nie używaj urządzenia jeżeli zostało upuszczone lub w inny sposób uszkodzone
- Nie wolno uszkodzić akumulatora.

- W przypadku pojawienia się dymu, nietypowych dźwięków lub nadmiernego ciepła, należy przenieść power bank w bezpieczne miejsce na zewnątrz. W przypadku pożaru należy go ugasić i schłodzić odpowiednią ilością wody, a w razie wątpliwości powiadomić straż pożarną. Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec ponownemu zapłonowi przez długi czas po ugaszeniu. Z tego powodu nawet po ugaszeniu należy przechowywać ugaszoną baterię/urządzenie w zbiorniku z wodą lub innym odpowiednim pojemniku.