


# Manual / Anleitung 80387


This product is used to illuminate objects. Other applications are not permitted.

Dieses Produkt wird zur Beleuchtung von Gegenständen verwendet.

Andere Anwendungen sind nicht zulässig.




**Insulator/Isolierplättchen**





**Head magnet/Magnetische 4 x LR44 batteries included/4x LR44 Batterien inklusive**

**Battery holder/Batteriefach**



**ON/OFF button/  
AN/AUS Knopf**



Please remove insulator before use  
Vor Gebrauch bitte das Isolierplättchen entfernen

Entsorgung: Entsorgen Sie den Artikel nach den in ihrem Land geltenden Vorschriften  
Papier/Pappe gehören zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung  
Batterien / Akkus gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle der Stadt,  
Gemeinde oder im Handel abgegeben werden.

Disposal of waste: The item has to be disposed according to the waste disposal regulations  
valid in your country. Paper and carton are for waste-paper, foil is for Yellow Bin.

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/80387.pdf>  
The Declaration of Conformity for this product can be found at:  
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/80387.pdf>

Macma, Frankenstraße 146, DE 90461 Nürnberg

reg.no.:72005675

